AP900Ci Montážní návod tempomatu
Fiat Doblo, modelové roky 2010–2015

1. Připojte vodiče ovládání plynu ke konektoru umístěnému v blízkosti plynového pedálu.

2. Vyberte vhodné místo pro řídicí jednotku uvnitř prostoru pro cestující.

3. Namontujte ovládací páčku CM35 do krytu sloupku řízení vyvrtáním otvoru o průměru 10 mm.

Otvor vrtejte opatrně, aby nedošlo k poškození žádných součástí umístěných uvnitř krytu sloupku řízení. Po namontování ovládací páčky vložte vodiče do krytu konektoru podle barev vodičů označených na krytu.

Upozornění: Zařízení neovládejte vložením ruky mezi ramena volantu.

4. Připojte připájením modrý vodič CAN HIGH k pinu 6 konektoru OBD – zelený vodič.
5. Připojte připájením modro-bílý vodič CAN LOW k pinu 14 konektoru OBD – hnědý vodič.
6.Připojte oranžový vodič ke spínanému napájení +12 V. Napětí nesmí při startování motoru poklesnout.
-Například konektor zapalování (kabelový svazek) – modrý vodič.
-Druhou možností je konektor ISO za rádiem, konektor A, pin 7 (modro-zelený vodič)
Poznámka: Připojení kostry je zajištěno prostřednictvím vodičů ovládání plynu.
7. Proveďte kalibrační postup.
8. Proveďte zkušební jízdu.
9.Zaizolujte všechny nepoužité vodiče.
10. Užívejte si zařízení.

V případě technické podpory volejte: +48 515 601 431