Montážny návod tempomatu AP900Ci
Fiat Doblo, modelové roky 2010–2015

1. Pripojte vodiče ovládania plynu ku konektoru umiestnenému v blízkosti plynového pedála.

2. Vyberte vhodné miesto pre riadiacu jednotku vo vnútri priestoru pre cestujúcich.

3. Namontujte ovládaciu páčku CM35 do krytu stĺpika riadenia vyvŕtaním otvoru s priemerom 10 mm. Otvor vŕtajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnych súčastí umiestnených vo vnútri krytu stĺpika riadenia. Po namontovaní ovládacej páčky vložte vodiče do krytu konektora podľa farieb vodičov označených na kryte.

Upozornenie: Zariadenie neovládajte vložením ruky medzi ramená volantu.

4. Pripojte prispájkovaním modrý vodič CAN HIGH k pinu 6 konektora OBD – zelený vodič.
5. Pripojte prispájkovaním modro-biely vodič CAN LOW k pinu 14 konektora OBD – hnedý vodič.
6.Pripojte oranžový vodič k spínanému napájaniu +12 V. Napätie nesmie pri štartovaní motora poklesnúť.
-Napríklad konektor zapaľovania (káblový zväzok) – modrý vodič.
-Druhou možnosťou je konektor ISO za rádiom, konektor A, pin 7 (modro-zelený vodič).

Poznámka: Pripojenie kostry je zabezpečené prostredníctvom vodičov ovládania plynu.

7. Vykonajte kalibračný postup.
8. Vykonajte skúšobnú jazdu.
9.Zaizolujte všetky nepoužité vodiče.
10. Užívajte si zariadenie.

V prípade technickej podpory volajte: +48 515 601 431