

Podłączenie Tempomatu AP-900C/AP-900Ci

Suzuki SX4 S-CROSS 2016-



Manetka CM-35

+15V
nie znikające
podczas rozruchu




Pomarańczowy

Niebieski
podłączyć do
PIN 6
(CAN HIGH)

Niebiesko-Biały
podłączyć do
PIN 14
(CAN LOW)

Niebieski

Niebiesko-Biały



Pedal
gazu